


Notice de démontage/remontage pour nettoyage

Pointe carrée réglable

Références associées	Désignation	Nombre de composants
B2521012	Pointe carrée réglable	2



Etapes de démontage/remontage pour nettoyage


Pour le nettoyage de la pointe carrée, le démontage est **obligatoire** :

1. Dévisser l'ensemble tube/molette du reste du corps de la pointe ;
2. Nettoyer chaque pièce séparément ;
3. Remonter le tout sans forcer.

Instruction for assembly and disassembly for cleaning

Adjustable square awl

Associated reference	Designation	Number of components
B2521012	Adjustable square awl	2



Steps for assembly/disassembly for cleaning

For the cleaning of the adjustable square awl, the disassembly is **obligatory**:

1. Unscrew the set wheel/tube from the body;
2. Clean each part separately;
3. Assemble the set without force.